

# GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE CONECTORES RF



BNC Plug  
Macho (Male)



BNC Jack  
Hembra (Female)



RP-BNC Plug  
Macho (Male)



RP-BNC Jack  
Hembra (Female)



N-Macho (Male)



N Jack  
Hembra (Female)



SMA Plug  
Macho (Male)



SMA Jack  
Hembra (Female)



RP-SMA Plug  
Macho (Male)



RP-SMA Jack  
Hembra (Female)



TNC Plug  
Macho (Male)



TNC Jack  
Hembra (Female)



RP-TNC Plug  
Macho (Male)



RP-TNC Jack  
Hembra (Female)



FME Plug  
Macho (Male)



FME Jack  
Hembra (Female)



SMB Plug  
Macho (Male)



SMB Jack  
Hembra (Female)



MC Card Plug  
Macho (Male)





U.FL



CRC9 (Huawei) Right Angle Plug Macho (Male)



TS-9 Right Angle Plug Macho (Male)



F Plug Macho (Male)



F Jack Hembra (Female)



QMA Plug Macho (Male)



QMA Jack Hembra (Female)



NMO Jack  
Hembra (Female)



7/16 DIN  
Macho (Male)



7/16 DIN  
Hembra (Female)



Guanaco Norte N° 6464 - Galpón M2  
Complejo Industrial Huechuraba  
Fono: 56+2 295 22 700  
E-mail: [linkstore@linkstore.cl](mailto:linkstore@linkstore.cl)  
[www.linkstore.cl](http://www.linkstore.cl)